


ASSEMBLY OF COMPACT WATER - CLOSET CERSANIT





- A. the lid of the float
B. the clamp of the regulation of water level
C. upper part
D. arm
E. screwed sleeve
F. sleeve washer
G. nut

- A. Mönstränd på tabakten
B. Hållspärrreglermekanismen för flottörens pressmekanism
C. Flottörlocket
D. Skutt
E. Gångdel
F. Gångdelens tätning
G. Mutter

- A. Svämmerens låg
B. Vandnivåregulering
C. Topstycke
D. Arm
E. Gångdel
F. Gångdelens o-ring
G. Mutter





- A. Montert på tabakten
B. Nivåjusteringsmekanismen för flottörens pressmekanism
C. Flottörlocket
D. Skutt
E. Gångdel
F. Fåkrängen för Gångdelens o-ring
G. Mutter

CONVERTING TO REFILLING VALVE




1. Push down A. Tryck ned
B. Screw manually B. Skruv till manuellt
2. Tryck ner A. Tryck ned
B. Spin for hand B. Spänn för hand

CONNECTION OF THE BUND VALVE



CONNECTION OF THE REFILLING VALVE



TOOLS FOR ASSEMBLY: pliers or adjustable spanner

WARNING: We do not take any responsibility for any damage or failure of the product caused by using it in a toilet cistern containing chlorine compounds or similar compounds of high concentration.
WARNING: If the linking nuts are twisted too tightly, thread may be damaged and leakage of water may appear.

A. VALVE ASSEMBLY

1. Set the valve in the container
2. Press down the sleeve of the valve (do not press the upper part) twisting safety nut. Make sure that the lid of the float is not touching the sides of the container, lever mechanism or valve.
3. Assemble the cable of water supply system to the bottom filling valve.

B. PROCEEDINGS IN CASE OF FAULTS.

- If the valve closes, but slow leakages appear:
1. Remove the upper part by twisting by 1/8 of a full turn in an anticlockwise direction
 2. In order to prevent water from spilling open and close water supply several times.
 3. Assemble the upper part by twisting it by 1/8 of a full turn in a clockwise direction
 4. Open water supply. Regulate the level of water in the container by gripping the clamp of the regulation of the level of water and moving the lid of the float up or down on the bar of stainless steel.

Vid montering behöver Du dessa verktyg: skiftnyckel och lång.

A. MONTERING AV VENTILEN

1. Lägg ventilens gångdel nedåt (tryck inte uppifrån). Spänn skruven för hand. Se upp att flottörens inte tar i cisterns väggar eller i andra mekanismer.
2. Koppla inloppsörret.

B. FEL I FyllVENTILEN

1. Öppna och lyft ur locket (vrid tryckknappen motsols). Granska höjden på flottören och justera vid behov.
2. Stäng av inkommande vatten.
3. Öppna avstängarens lock så att Du med ena handen håller flottören i överställning och vrider locket 1/8 varv motsols.
4. Rengör röret med att öppna inlöftet och samtidigt skyddas vattensprutandet t.ex. med en kaffekopp. Under locket finns en bytbar gummitätning, reservdel nr 130.
5. Stäng locket på avstängaren vrid.
6. Justera nivåhållaren med hjälp av pressmekanismen.
7. Stäng cisternlocket.

Händtyt till montagen: tang eller svensknögge.

A. MONTAGE AF VENTIL

1. Placer ventilen inde i beholderen.
2. Tryk ventilens hunstykke ind (du skal ikke trykke på dens top) og skru sikringsmøtrik fast manuelt. Vær opmærksom på, at svømmerens låg ikke rører ved beholdernes væg, svømmerarmmekanismen eller ventilen.
3. Vandforsynings slange skal kobles til på bund svømmerventilen.

B. PROBLEMLØSUNG

- Hvis ventilen lukker, men vandet langsomt lækker væk, skal man:
1. Afmontere topstykket ved at dreje den 1/8 drejning til venstre.
 2. Uden at spilde vandet, åbne og lukke for vandtilførelsen flere gange.
 3. Montere topstykket ved at dreje den 1/8 drejning til højre.
 4. Åbne for vandtilførelsen. Vandniveauet i beholderen reguleres ved at trykke på vandreguleringen og rykke svømmerens låg på stangen op eller ned.

Til montering trenger du skiftenøkkel og tang.


A. VENTILMONTERING

1. Legg ventilens gångdel nedover (ikke trykk ovenfra). Spenn skruen på hånd. Pass på at flottören ikke kommer bort i veggen på vannkammeren eller bort i andre mekanismer.
2. Koble til inloppsørret.

FEL I FyllVENTILEN

1. Åpne og løft av lokket (skru trykkknappen mot klokken). Sjekk høyden på flottøren og juster ved behov.
2. Steng av vanntilførelsen.
3. Åpne lokket til avstengeren slik at du med den ene hånden kan holde flottøren i øvre stilling samtidig som du kan vri lokket 1/8 del mot klokken.
4. Rengjør røret ved å åpne vanntilførelsen, samtidig som du demper vannspruten med f.eks. en kopp. Under lokket finnes det en utskifbar gummitpakning, reservdel nr 130.
5. Lukk lokket på avstengeren og skru det fast.
6. Juster nivåhålleren ved hjelp av pressmekanismen.
7. Steng lokket på vannbeholderen.

ASSEMBLY INSTRUCTION OF COMPACT WATER - CLOSET CERSANIT




A. Cistern bottom
B. Bowl
C. Screw
D. Washer and cone gasket
E. Washer
F. Nut M6
G. Washer
H. Wing nut

A. Bottom of cistern
B. Underside of WC
C. Screw
D. Kon-tætning
E. Tætning underdel
F. Mutter M6
G. Tætning underdel
H. Fjælmutter

A. Vandbeholderens bund
B. Kanne
C. Skruer
D. Sløve og konisk
E. Sløve
F. Møtrik M6
G. Påløsing
H. Vingemøtrik

A. Bunnens av vattentårnet
B. Nedre del av WC-en
C. Skruer
D. Kon påtning
E. Påløsingunderlag
F. Mutter M6
G. Påløsingunderlag
H. Spenningsmutter

MONTERING ANVISNING



I. VATTENBEHÅLLAREN

1. Monter behållaren på sin plats med skruvar. Vrid skruvarna för hand. (bild 1.)

1) Monteringspaplats


1. Placera toaletten där den skall stå. Markera skruvarnas plats. (bild 2, 3 och bild 5)
2. Borra hål för skruvarna.
3. Vrid skruvarna fast och se samtidigt efter allt rörert från toaletten passer med avloppsroret.
4. Vattenbehållaren får ej monteras så att den tar fast i väggen.

II. FEL I SPOLNINGSSYSTEMET

Åtgärd

1. Stäng av inkommande vatten.
2. Vrid tryckknapplementet motsols och lyft upp behållarlocket.
3. Vrid spolningsventilen (stommen) motsols och lyft den upp från avloppsroret.
4. Byt eller rengör tätningen.
5. Installera spolventilen i motsatt ordning.
6. Då Du använder 3/6 spolssystemet kan en familj på 4 personer spara upp till 35.000 liter rent vatten / år.

MONTAGEANVISNING TIL KOMPAKTTOILET



I. MONTAGE AF VANDBEHOLDEREN:

1. Vandbeholderen skal monteres ved hjælp af montagekrue (tegning 1).
2. Pækningsgummihylster skal placeres i montageåbninger på kummen. Man skal være opmærksom på at hvordan pækningen placeres under beholderen i pos. A (den skal ligge jævnt og må ikke falde ind) (tegning 2).
Der må ikke bruges silikon til at tætte forbindingen mellem kummen og beholderen!


II. MONTAGE AF KUMMEN TIL GULVET

1. Slå fast hvor toiletet skal monteres.
 2. Placer toiletet sådan at dets afløber forbindes med kloakrøret. Der skal lægges mærke til symmetri og afstand fra væggen (tegninger 3 og 4).
 3. Mærk punkterne D på gulvet, hvor åbninger til raw-plugger til toiletet skal bores ind (tegning 5).
 4. Sæt toiletet til siden og bór åbningerne ind.
 5. Sæt hylsterne ind og sæt toiletet på plads.
 6. Monter toiletet med raw-pluggerne fast til gulvet. Vær opmærksom på at afløberet er korrekt forbundet med kloakrøret.
- Vandbeholderen efter montagen skal ikke trykke mod væggen.**

III. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN

1. Vandforsyningsens slange skal forbindes med svømmerventil (tegningerne 6 eller 7).
2. Vær opmærksom på at ventilen er placeret korrekt ind i beholderen, ifølge vejledningen.
3. Afprøv om de forskellige møtrikker er godt skruet fast.

MONTAGEANVISNING



I. VANNBEHOLDEREN

1. Monter beholderen på dens plass med skruer. Skruene for hånd. (bilde 1.)

1) MONTERINGPAPLATS

1. Plassér toaletet der det skal stå. Marker stedet for skruene. (bilde 3, 4 og bilde 5).
2. Bor hull til skruene.
3. Skru skruene fast og pass samtidig på at røret fra toaletet passer med avloppsroret.
4. Vannbeholderen skal ikke monteres slik at den sitter fast i veggjen.

II. FEL I SPYLESYSTEMET

Advarsel

1. Steng av for inkommande vann.
2. Vri tryckknapplementet mot klokken og løft opp lokket på beholderen.
3. Skru spilleventilen mot klokken, og løft den opp fra avloppsroret.
4. Bytt eller rengjør pakning nr 140.
5. Installerer spolventil i motsatt retkeforlag.
6. Ved å anvende 3/6 spylesystemet, kan en familie på 4 spare opp til 35.000 liter rent vann / årlig.

I. WATER CISTERN ASSEMBLY

1. Install a cistern using fixing screws (Drg. 1)
Tighten screws fixing cistern manually!
2. Gasket's rubber sleeves should be placed in the bowl mounting holes. Pay certain attention for proper placing of gasket under the cistern in points "A" (should be placed steadily; should not to drop inside) (Drg. 2)
Do not use silicon glue for sealing connection between cistern and the bowl!

II. FIXING THE BOWL TO THE FLOOR

1. Find a place for fixing the compact to the floor.
2. Place the compact such way to connect a discharging pie of compact bowl with sewage pipe, looking for symmetry and distance from a wall (Drg. 3 and 4).
3. Mark points "D" on the floor for drilling holes for anchors fixing the compact bowl (Drg. 5).
4. Take out the compact and drill the holes for anchors.
5. Drive the anchors and place the compact to its right place.
6. Screw up the compact to the floor looking for the right positioning of the compact towards the plumbing fixtures.
The cistern after assembly should not touch the wall

III. CONNECTION TO THE WATER SUPPLY

1. Connect the flexible hose to the water supply and to the supplying valve.
2. Pay attention that the inflow valve is correctly positioned in the cistern according to the instruction.
3. Check the nut pressure at connection of individual elements.